

## NÁVOD K POUŽITÍ: Rotisserie KEDAR

Děkujeme, že jste si vybrali Rotisseries KEDAR od Kovářství Diviš. Tento masivní doplněk posune vaše grilování na zcela novou úroveň. Aby vám rotisserie sloužila bezpečně a spolehlivě po mnoho let, věnujte prosím před prvním použitím pozornost následujícím pokynům.

---

### ⚠ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PRAVIDLA PRO TOPENÍ ⚠

Rotisserie KEDAR je navržena pro pomalé pečení nad mírným plamenem a sálavým teplem, **nikoliv pro grilování v přímých vysokých plamenech**. Nedodržení těchto zásad způsobí spálení grilovaných potravin a může vést ke zničení motorku a ztrátě záruky!

- **Motor je určen výhradně pro provoz na baterie.** Ačkoliv je na těle motorku zdířka pro napájecí adaptér, je zakázáno vést jakýkoliv kabel přes rozpálenou grilovací plotnu nebo v její blízkosti. Hrozí roztavení kabelu, zkrat a nebezpečí úrazu!
- **Oheň udržujte ve středu:** Oheň zakládejte a udržujte primárně ve středové části ohniště. Dřevo nepokládejte až k samotným okrajům grilovací plotny přímo pod nosné sloupky.
- **Regulace intenzity hoření:** Rotisserie je dimenzována pro provoz na mírném plameni. Nevystavujte konstrukci extrémnímu žáru z vysokých plamenů. Zamezte přímému kontaktu ohně s nosnými sloupky a motorkem. Překročení teplotních limitů v bezprostřední blízkosti motorku způsobí nevratnou tepelnou destrukci jeho plastového šasi.
- **Používejte žáruvzdorné rukavice:** Celá konstrukce (nerezové sloupky, stříška i samotný rožeň) se během provozu velmi silně zahřívá. Při jakékoliv manipulaci **vždy používejte silné žáruvzdorné rukavice.**
- **Využívejte stříšku:** Stříška odráží a kumuluje teplo směrem k rožni. Díky ní není nutné topit velkými plameny – maso se pod ní rovnoměrně propéká a nehrozí jeho spálení zespodu.

---

### ⚙ TECHNICKÉ SPECIFIKACE MOTORU

- **Napájení:** Bateriové (bezdrátový provoz).
  - **Materiál:** Hliníková slitina v kombinaci s tepelně odolným ABS plastem.
  - **Maximální nosnost:** Až 10 kg vyváženého masa (ideální pro 2–3 kuřata, krůtu nebo velkou pečení).
-

## POSTUP MONTÁŽE (Krok za krokem)

Doporučujeme nejprve roztopit mírný oheň uprostřed ohniště a až poté nasazovat celou konstrukci (za použití žáruvzdorných rukavic).

1. **Příprava plotny:** Místa na grilovací plotně, kam budete umisťovat nosný rám rotisserie, nejprve důkladně očistěte od případného zápeku pomocí špachtle nebo ocelového kartáče.
2. **Nasazení nosného rámu:** Základní nerezový rám (ve tvaru „U“ pružiny) nasazujte **bez stříšky a bez rožně**. Pevně jej zasadte na vnitřní okraje plotny (do rohů u hranatých grilů KEDAR) a pevně dotáhněte fixační šrouby ve tvaru čtyřlístku.
3. **Nasazení stříšky:** Až po zafixování hlavního rámu nasuňte do drážek vrchní stříšku do požadované polohy. Následně ji také zajistěte dotažením šroubů.
4. **Instalace motorku:** Motorek (s vloženými bateriemi) včetně fixační patice nasuňte na vnější stranu bočnice rámu do speciálně vyřezaných drážek, které zabraňují jeho protáčení.
5. **Příprava potravin a nasazení rožně:** Napíchněte potraviny na osu, zafixujte hroty a dbejte na vyvážení. Konec jehly nasuňte do motorku a opačný konec (madlo) do vodící drážky na protějším nosníku nerezového rámu.
6. **Spuštění:** Zapněte motorek spínačem a grilujte.

---

## ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- **Motor:** Otírejte pouze navlhčeným hadříkem. V žádném případě nenamáčejte do vody a při delší nečinnosti vyjměte baterie.
- **Nerezová jehla a hroty:** Po použití očistěte teplou vodou se saponátem. Lze mýt i v myčce na nádobí.
- **Nosný rám a stříška:** Nerezový rám omyjte teplou vodou se saponátem. Vrchní stříška je v podstatě bezúdržbová, případné nečistoty z ní stačí mechanicky očistit nebo lehce otřít. Změna barvy kovů vlivem vysokých teplot je přirozený jev a nemá vliv na funkčnost produktu.